61

62

63

64

66

65

67

89A

2

20B

89B

19

20A

9

37

38A

38

164

505

38B

641

340

651

333

16B

652

333

39

333

16

753B

704

333

754B

333

41

SOGEDIS
ELECTROMENAGER

400

532

401

499

411

413

500

407

412

409

410

654B

408A

434

433B

624B

428

408B

431

432

421A

430

421A

422

999
(OPTIONAL)

(OPTIONAL)

997

998

422

70

449

654B

SOGEDIS
ELECTROMENAGER

(OPTIONEL)

154

696

695

200

189

459
(Gasket)

153

193

187

174

171

SOGEDIS
ELECTROMENAGER

180

152

460
(Gasket)

155

175

175

175B

177

187

174

171

238A

238

244 — 455

209
210

212
211

214

217

218

224
216
215

227
228

1026
225

219

222
224

228
227

207

SOGEDIS
ELECTROMENAGER