

Interprétation des codes PANNE

Visualisation de l'affichage

CODES ERREUR	Signification des codes	Causes probables
 <p>Le voyant Eco clignote</p>	<p>Le temps de remplissage est trop long</p>	<p>Robinet fermé, Pression du reseau trop faible, Filtre /électrovanne ou tuyau bouché, Turbine ou ILS débitmètre en défaut, Défaut sur électrovanne, Défaut sur carte.</p>
 <p>Les voyants Eco et Normal clignotent</p>	<p>Le temps de chauffage est trop long et la température requise n'est pas atteinte.</p>	<p>Défaut sur circuit de chauffage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résistance coupée, - Sonde de température en défaut, - Défaut de connectique, - Défaut sur carte.
 <p>Le voyant Intensif clignote</p>	<p>Détection d'un débordement</p>	<p>Défaut remplissage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - débitmètre défectueux, - Electrovanne fuit à l'arrêt, - Défaut sur carte. <p>Excès de mousse. Fuite pompe(s) ou assemblage/cuve.</p>
 <p>Les voyants Intensif et Normal clignotent</p>	<p>Défaut sur circuit sonde de température.</p>	<p>Circuit sonde de température coupé ou sonde coupée</p>
 <p>Les voyants Intensif + Normal + Eco clignotent</p>	<p>Défaut sur sonde de température.</p>	<p>Court-circuit / sonde de température.</p>