

TURKCE	ENGLISH
MAVI	BLUE
SIYAH	BLACK
KIRMIZI	RED
SIYAHBEYAZ	BLACKWHITE
KAHVE	BROWN
BEYAZ	WHITE
MOR	PURPLE
GRI	GREY
PEMBE	PINK
KIRMIZIBEYAZ	REDWHITE
MAVIBEYAZ	BLUEWHITE
KAHVEBEYAZ	BROWNWHITE

Changement de la platine de commande

- Déconnecter les câbles de connexion

- Comme le montrent les photos suivantes, retirer la platine de commande. Si nécessaire, changer-la avec une autre