


C = CONDENSATEUR
CP = MOTEUR LAVAGE
DCD = BOITE A LESSIVE DC
DE = BOITE A LESSIVE AC
DP = POMPE VIDANGE
DS = SECURITE DE PORTE
DV = MOTEUR DERIVATION EAU
FM = DEBIT-METRE
FS = SONDE DEBORDEMENT
HE = RESISTANCE
HIP = MOTEUR LAVAGE AVEC RESISTANCE INTEGRE
IV = ELECTROVANNE
NTC = SONDE NTC
PS = PRESSOSTAT
RI = VOYANT RINCAGE
RV = ELECTROVANNE REGENERATION
SET= SONDE NTC
SF = SECURITE RESISTANCE
SI = VOYANT SEL
TS = SONDE TURBIDITE



DR	DR	TS
DR	DR	RI
DR	DR	SI
DR	DR	FM
DR	DR	NTC
DR	DR	DV
DR	DR	IV
DR	DR	FS
DR	DR	DP
DR	DR	TF
DR	DR	PS
DR	DR	DS
DR	DR	DE
DR	DR	HE
DR	DR	CP
DR	DR	C
DR	DR	RV
DR	DR	SF
DR	DR	RSW
DR	DR	BLDC
DR	DR	PST
DR	DR	MS
DR	DR	DUB
DR	DR	LUX
DR	DR	LUX2
DR	DR	LUX3
DR	DR	SEL
DR	DR	LM
DR	DR	DCD
DR	DR	ALM
DR	DR	PSW
DR	DR	WHS
DR	DR	CULCD
DR	DR	ATSW
DR	DR	LCD
DR	DR	PFLT
DR	DR	TRF
DR	DR	ALL
DR	DR	ADD
DR	DR	TFT
DR	DR	FC
DR	DR	WRV
DR	DR	WRP
DR	DR	SC
DR	DR	HIP
DR	DR	0,25 mm CABLE
DR	DR	0,35 mm CABLE
DR	DR	0,38 mm CABLE
DR	DR	0,50 mm CABLE
DR	DR	0,75 mm CABLE
DR	DR	1,00 mm CABLE
DR	DR	1,50 mm CABLE
DR	DR	1,50 mm SILICON CABLE