



COLOUR CODE	FARBKODE	CODE DE COULEUR	
YW	YELLOW	GELB	JAUNE
WT	WHITE	WEISS	BLANC
RD	RED	ROT	ROUGE
GY	GREY	GRAU	GRIS
BR	BROWN	BRAUN	BRUN
BLK	BLACK	SCHWARZ	NOIR
BL	BLUE	BLAU	BLEU
Y/G	YELLOW-GREEN	GELB-GRÜN	JAUNE-VERT

1040=Secondary doorswitch
 1050=Monitor doorswitch
 1060=Primary doorswitch

Oven in off position
 with door closed
 Herd abgeschaltet
 Tür geschlossen
 Four debranche
 porte ferme

HIGH TENSION > 250V ⚡

5000

Lo 4,8

TP

2000

WT

RD

6000

RD

1010

MAGNETRON

Up = Upper contact of primary winding HT-transformer
 Lo = Lower contact of primary winding HT-transformer

HAUTE TENSION > 250V

FOUR DEBRANCHE
PORTE FERMEE

1010 MAGNETRON
1040 INTER PORTE SECONDAIRE
1050 INTER PORTE SECURITE
1060 INTER PORTE PRIMAIRE
1070 MOTEUR VENTILATEUR
1080 MOTEUR PLATEAU TOURNANT
1120 LAMPE DE CAVITE
1130 THERMOSTAT SECURITE
2000 CONDENSATEUR H.T.
4030 PLATINE CONTROLE
4040 AFFICHAGE
4120 FUSIBLE T10A
5000 TRANSFORMATEUR H.T.
6000 DIODE H.T.

BL BLEU
BLK NOIR
BR BRUN
GY GRIS
RD ROUGE
WT BLANC
YW JAUNE
Y/G JAUNE/VERT